

UŻYTKOWANIE / KONSERWACJA DESKI Z ZAWIASEM WOLNEGO OPADU

- deski należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
- nie należy siadać, ani stawać na klapie deski, gdyż grozi to jej uszkodzeniem.
 - nie należy otwierać deski z wykorzystaniem nadmiernej siły, gdyż może to doprowadzić do wyłamania zawiasów.
 - nie wolno dociskać deski w momencie jej zamykania.
- czyszczenie: używać wody z mydłem (miękką szmatką lub gąbką) lub łagodny płyn do zastosowań ogólnych. Po umyciu spłukać wodą.
- czyszczenie: nie należy używać silnych środków chemicznych i gąbek/szmatek z powierzchnią ścierną.

Postępowanie niezgodne z ww. zaleceniami może spowodować zniszczenie produktu i utratę gwarancji.

