4KITCHEN

by Bisk

AKCESORIA SILIKONOWE

SILICONE ACCESSORIES

RĘKAWICA KUCHENNA | POT HOLDER

10 x 11,5 x 9,5 cm

03745

03743

03742

03744

POJEMNIK NA GĄBKI | SPONGE HOLDER

10 x 20 x 4 cm

07892

07867

07881

07866

AKCESORIA SILIKONOWE

SILICONE ACCESSORIES

PODKŁADKA KWADRATOWA | SQUARE MAT

17,5 x 17,5 cm

03747

03746

PODKŁADKA OKRĄGŁA | MAT WITH ROUND WAVE

20,3 x 20,3 cm

03748

03749

STOLNICA | MAT

50 x 40 cm

07914

AKCESORIA KUCHENNE

KITCHEN ACCESSORIES

MATA KUCHENNA Z MICROFIBRY | DISH DRYING MAT

45 x 40 cm



03695

03750

03751

AKCESORIA WOLNOSTOJĄCE

FREESTANDING ACCESSORIES

KOMPAKTOWY DOZOWNIK | KITCHEN DISPENSER

11 x 18 x 10 cm

07871

07673

07674

07675

OKRĄGŁY DOZOWNIK DO MYDŁA | ROUND SOAP DISPENSER

9,5 x 16,5 cm

06594

06595

06593

AKCESORIA KUCHENNE

KITCHEN ACCESSORIES

UCHWYT NA PAPIER | PAPER HOLDER

15 x 32,5 cm

TRISS



08235

NIAGARA

08263

SWING

06639

UCHWYT NA PAPIER GRENADA | PAPER HOLDER GRENADA

15 x 35 cm

06635

06636

06638

07868

DESKA DO KROJENIA | CUTTING BOARD

22 x 1 cm

07877

NICESEA

MASTERLINE
by Bisk

4KITCHEN
by Bisk

BISK S.A. | ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, Poland
tel. +48 22 736 46 01, fax +48 22 750 36 20, e-mail: bisk@bisk.eu
WWW.BISK.EU